

LC-1 Установка в автомобиль.

1) Кабель LC-1 имеет 7 проводов. Их необходимо подключить следующим образом:

КРАСНЫЙ ПРОВОД – должен быть подключен к + замка зажигания. (в варианте для настройки автомобилей – толстым проводом к + аккумулятора через предохранитель 15А).

СИНИЙ ПРОВОД – должен быть подключен на кузов автомобиля с помощью клеммы. (если вы настраиваете автомобили – толстым проводом к – аккумулятора).

БЕЛЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ провода – соединяются вместе и подключаются к сигнальной земле автомобиля. Это контакт идущий на 30 вывод ЭБУ Январь-5.1 (Спорт) (При настройке допускается подключать к земле диагностического разъема K-Line (коричневый провод)).

(соединение белого и зеленого проводов с синим НЕДОПУСТИМО!)

ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД – подключается к 39 контакту ЭБУ Январь-5.1 или Январь-5-Спорт

КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД – оставьте неподключенным.

ЧЕРНЫЙ ПРОВОД – подключается к красному проводу светодиода и одному из черных кнопки, второй черный провод кнопки и черный провод светодиода соединяются с землей (белый+зеленый).

2) НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ РАЗЪЕМ ЗОНДА!

3) Включите питание LC-1 (зажигание) на 20 секунд.

4) Выключите питание.

5) Подключите разъем зонда. ЗОНД ДОЛЖЕН НАХОДИТСЯ НА ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ.

6) Включите питание LC-1 и подождите 2 минуты. В это время будет производится калибровка нагревателя и зонда по свободному кислороду, по окончании этой процедуры СВЕТОДИОД БУДЕТ ГОРЕТЬ ПОСТОЯННО.

7) Подключение кабелей к компьютеру:

В разъем с надписью IN установите заглушку в виде стереоджека.

В разъем с надписью OUT подключите кабель с разъемом DB-9.

К разъему DB9 подключите адаптер USB-COM.

Подключите USB разъем к ноутбуку и установите драйвера USB-COM и программное обеспечение innovate.